

Montageanleitung

Abschließvorrichtungen für Druck- und Schlagtaster

Mounting instructions

Locking facilities for push-buttons and mushroom-head push-buttons

Instructions de montage

Dispositifs de verrouillage pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs à frapper

GHG 410 7004 P0001 D/E/F (C)




Montageanleitung

Abschließvorrichtungen für Druck- und Schlagtaster

Maßangaben in mm

Bild 1



1 Sicherheitshinweise



Die Abschließvorrichtungen sind bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.

Die Montage darf nur von einer qualifizierten Fachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden.

Die Abschließvorrichtungen sind zum Abschließen mit Vorhängeschlössern von Druck- und Schlagtastern der Fa. CEAG / COOPER CROUSE HINDS / COOPER CROUSE HINDS zu verwenden.

Vor Inbetriebnahme muß das Bedienelement sowie die Abschließvorrichtung auf seine Funktion geprüft werden.

Um die "IP" -Schutzart der Gehäuse einzuhalten, sind die Abschließvorrichtungen korrekt nach dieser Montageanleitung zu montieren.

Achtung: Nur Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von 3 - 6 mm verwenden.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

2 Inhalt

Bild 1

- 1 1 x Bügel
- 2 2 x Schraube M4 x 12 PA 66
- 3 2 x Fächerscheibe 4,3
- 4 2 x Bohrung $\varnothing$ 4,2 mm
- 5 2 x Dichtscheibe A 4,3
- 6 2 x Mutter M4
- 7 1 x Gehäusedeckel

Bild 2

- 1 1 x Bügel
- 2 4 x Schraube M4 x 12 PA 66
- 3 4 x Fächerscheibe 4,3
- 4 4 x Bohrung $\varnothing$ 4,2 mm
- 5 4 x Dichtscheibe A 4,3
- 6 4 x Mutter M4
- 7 1 x Gehäusedeckel

3 Montage

Der Abschlußbügel ist wie folgt zu montieren:


1. Bohren des Gehäusedeckels (Pos 7) mit Gewindebohrung M4 (Pos 4).
2. Bügel (Pos 1) mit Schrauben (Pos 2), Fächerscheibe (Pos 3), Dichtscheibe (Pos 5) und Mutter (Pos 6) gemäß Montagezeichnung auf Gehäusedeckel montieren.

Mounting instructions

Locking facilities for push-buttons and mushroom-head push-buttons

Dimensions in mm

Fig. 1



1 Safety instructions



The locking facilities shall be used for their intended purpose and in perfect and clean condition.

They may only be mounted by a skilled worker in compliance with the respective national regulations. The locking facilities are designed for securing CEAG / COOPER CROUSE HINDS push-buttons and mushroom-head push-buttons by means of padlocks.

Prior to putting into service, the proper working of the actuator element and the locking facility shall be checked.

In order to maintain the „IP“ ingress protection of the enclosures, the locking facilities shall be fitted, strictly following these mounting instructions.

Attention: Only use padlocks with a shackle diameter of 3 to 6 mm. Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents.

2 Contents

Fig. 1

- 1 1 x shackle
- 2 2 x screw M4 x 12 PA 66
- 3 2 x serrated lock washer 4,3
- 4 2 x hole $\varnothing$ 4,2 mm
- 5 2 x washer A 4,3
- 6 2 x nut M4
- 7 1 x enclosure cover

Fig. 2


- 1 1 x shackle
- 2 4 x screw M4 x 12 PA 66
- 3 4 x serrated lock washer 4,3
- 4 4 x hole $\varnothing$ 4,2 mm
- 5 4 x washer A 4,3
- 6 4 x nut M4
- 7 1 x enclosure cover

3 Mounting

The locking shackle shall be fitted in the following manner:

1. Tap the enclosure cover (item 7) with a tapped hole M4 (item 4).
2. Following the mounting drawing, fix the shackle (item 1) with the screws (item 2), the serrated lock washer (item 3), the washer (item 5) and the nut (item 6) onto the enclosure cover in accordance with the mounting drawing.

Fig. 2



Instructions de montage

Dispositifs de verrouillage pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs à frapper

Dimensions en mm

Fig. 1





Fig. 2



1 Consignes de sécurité



Les dispositifs de verrouillage ne doivent être employés que pour la fonction qui leur est dévolue et qu'en état intact et parfait. Le montage ne doit être exécuté que par un ouvrier qualifié en conformité avec la réglementation nationale en vigueur.

Les dispositifs de verrouillage doivent être employés pour verrouiller des boutons-poussoirs et boutons-poussoirs à frapper de la maison CEAG / COOPER CROUSE HINDS au moyen de cadenas.

Avant la mise en service, le fonctionnement des éléments de réglage ainsi que du dispositif de verrouillage doit être vérifié.

Afin de maintenir l'indice de protection „IP“ des enveloppes, le montage des dispositifs de verrouillage doit être exécuté en observance stricte de ces instructions de montage.

Attention: N'utiliser que des cadenas avec un étrier d'un diamètre de 3 à 6 mm. Respectez les prescriptions nationales de sécurité et de prévoyance contre les accidents.

2 Contenu

Fig. 1

- 1 1 x étrier
- 2 2 x vis M4 x 12 PA 66
- 3 2 x rondelle à éventail 4,3
- 4 2 x trou Ø 4,2 mm
- 5 2 x rondelle d'étanchéité A 4,3
- 6 2 x écrou M4
- 7 1 x couvercle d'enveloppe

Fig. 2

- 1 1 x étrier
- 2 4 x vis M4 x 12 PA 66
- 3 4 x rondelle à éventail 4,3
- 4 4 x trou Ø 4,2 mm
- 5 4 x rondelle d'étanchéité A 4,3
- 6 4 x écrou M4
- 7 1 x couvercle d'enveloppe

3 Montage

L'étrier de verrouillage doit être monté de la manière suivante:

1. Percer un trou M4 (pos. 4) dans le couvercle d'enveloppe (pos. 7).
2. Monter l'étrier (pos. 1) avec les vis (pos. 2), la rondelle à éventail (pos. 3), la rondelle d'étanchéité (pos. 5) et l'écrou sur le couvercle d'enveloppe selon le plan de montage.

"En caso necesario podrá solicitar de su representante CEAG / COOPER CROUSE HINDS estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea"

"Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante CEAG / COOPER CROUSE HINDS"

"Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunit à Europea potete richiederla al vostro rappresentante CEAG / COOPER CROUSE HINDS"

"Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres CEAG / COOPER CROUSE HINDS leverandør"

"Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw CEAG / COOPER CROUSE HINDS - vertegenwoordiging"

"Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän CEAG / COOPER CROUSE HINDS - edustajaltanne"

"En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er CEAG / COOPER CROUSE HINDS- representant"

Cooper Crouse-Hinds GmbH

Neuer Weg Nord 49
D 69412 Eberbach / Germany
Fone +49 (0) 6271 / 806-500
Fax +49 (0) 6271 / 806-476
Internet www.ceag.de
e-Mail info-ex@ceag.de