



Technical Manual for the Filament Luminaire FB12  
Manuel Technique – Lampe à Incandescence FB12  
Technische Anleitung für die Glüfadenleuchte FB12

Please note that every care has been taken to ensure the accuracy of our technical manual. We do not, however, accept responsibility for damage, loss or expense resulting from any error or omission. We reserve the right to make alterations in line with technical advances and industry standards.

Toutes les précautions ont été prises pour garantir la précision de cette notice technique. Toutefois, nous ne saurions accepter de responsabilité à l'égard des dégâts, pertes ou frais résultant d'une quelconque erreur ou omission. Nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications pouvant résulter de progrès techniques ou de l'évolution des normes industrielles.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir große Sorgfalt darauf verwendet haben, die Richtigkeit unserer technischen Anleitung zu gewährleisten. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Schäden, Verluste oder Kosten, die sich aus einem etwaigen Fehler oder einem Versäumnis ergeben. Änderungen die dem technischen Fortschritt bzw. neusten Industrienormen entsprechen, behalten wir uns vor.

## **1.0 INSTALLATION**

The FB12 can either be directly mounted using inserts moulded into the back of the enclosure (standard), or a backstrap (optional) can be fixed to the unit thus giving an optional mounting position for when direct mounting is deemed unsuitable.

The fixings for direct mounting are 2 x M8 inserts in the back of the unit with 110mm between centres, the fixings for the backstrap are 2 x M8 inserts in the back of the base that attach the backstrap to the unit then there are 2 x Ø11.5 clearance holes on the backstrap with 250mm between centres for fixing the unit.

\*Please note: For direct mounting, please observe the following formula to determine length of fixing screw required:

Length of Screw = 10mm + Thickness of Mounting Surface.

For further details see attached data sheet.

### **1.1 Removing/Replacing the Cover Assembly Prior to Cable Termination**

Remove the 6 x M8 screws holding the cover to the base.(see Note 1)

Twist the cover gently clockwise and anticlockwise, while pulling away from the base until the cover is removed.

Cable termination should be in accordance with specifications applying to the application. MEDC recommend that all cables and cores should be fully identified.

Ensure that only the correct certified glands are used and that the assembly is shrouded and correctly earthed.

To replace the cover use the same procedure as above but in the reverse manner.

### **1.2 General**

When installing and operating explosion-proof electrical equip-

## **1.0 INSTALLATION**

Le FB12 peut être monté directement en utilisant les inserts moulés au dos du boîtier (standard) ou au moyen d'un collier (option) quand il est impossible de monter directement l'unité.

La fixation directe se fait par les deux inserts M8 situés au dos avec un entraxe de 110 mm. Le collier se fixe au niveau de deux inserts M8 situés sur la partie arrière de la base, le collier étant lui-même doté de deux trous de 11,5 mm avec un entraxe de 250 mm.

Remarque : Pour la fixation directe, la formule suivante doit être utilisée pour déterminer la longueur des vis requises :

Longueur de la vis = 10 mm + épaisseur de la surface de montage

Pour de plus amples détails, se reporter à la fiche technique ci-jointe.

### **1.1 Depose et Pose du Couvercle avant Connexion des Cables**

Démonter les 6 vis M8 de fixation du couvercle (voir Note 1).

Tourner doucement le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse tout en tirant dessus jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier.

La connexion des câbles doit être conforme aux spécifications pertinentes. MEDC recommande d'identifier clairement tous les câbles et conducteurs.

Vérifier que les presse-étoupe certifiés du bon type sont utilisés et que l'ensemble est protégé et correctement mis à la terre.

Pour remettre le couvercle en place, suivre la procédure inverse.

### **1.2 Generalites**

Pour toute installation et mise en oeuvre d'un équipement électrique antidéflagrant, la réglementation

## **1.0 INSTALLATION**

Die FB12 kann entweder mit Hilfe der in den hinteren Teil des Gehäuses gegossenen Einsätze direkt montiert werden (Standardausführung), oder es kann ein optionales Rückseitenband am Gerät befestigt werden, wodurch eine optionale Montageposition für den Fall geschaffen wird, dass eine direkte Montage nicht geeignet erscheint.

Die Befestigungselemente zur direkten Befestigung sind zwei M8 Einsätze in der Rückseite des Geräts mit einem Mittenabstand von 110mm. Die Befestigungselemente für das Rückseitenband sind zwei M8 Einsätze in der Rückseite des Geräts, mit denen das Rückseitenband am Gerät befestigt wird. Das Rückseitenband wiederum hat zwei Durchgangsbohrungen mit Ø11,5 und einem Mittenabstand von 250mm, die zur Befestigung des Geräts verwendet werden können.

\*Hinweis: Bei der Direktmontage ist folgende Gleichung zur Bestimmung der Befestigungsschraubenlänge zu verwenden:

Schraubenlänge = 10mm + Stärke der Montageoberfläche.

Weitere Angaben siehe beiliegendes Datenblatt.

### **1.1 Entfernung/wiederanbringen Der Deckelbaugruppe vor dem Kabelendverschluss**

Entfernen Sie die sechs M8 Schrauben, mit denen der Deckel am Unterteil befestigt ist (siehe Hinweis 1).

Drehen Sie den Deckel vorsichtig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn gleichzeitig vom Unterteil weg, bis er sich gelöst hat.

Der Kabelendverschluss ist in Übereinstimmung mit den die Anwendung geltenden

ment, the relevant national regulations for installation and operation (e.g. IEE Wiring Regulations) must be observed.

Ensure that all nuts, bolts and fixings are secure.

Ensure that only the correct certified stopping plugs are used to blank off unused gland entry point. We recommend the use of 'HYLOMAR PL32 COMPOUND' on the threads of the stopping plugs in order to maintain the IP rating of the unit.

## **2.0 OPERATION**

The unit is powered directly.

## **3.0 MAINTENANCE**

During the working life of the unit, it should require little or no maintenance. GRP will resist attack by most acids, alkalis and chemicals and is as resistant to concentrated acids and alkalis as most metal products.

However, if abnormal or unusual environmental conditions occur due to plant damage, accident etc. then visual inspection is recommended.

If the unit requires cleaning, then only clean exterior with a damp cloth to avoid electro-static charge build-up.

Replacement of the filament bulb, see 3.1 below, can be carried out by competent site personnel. Other repairs should be undertaken by returning the unit to MEDC or by an authorised repairer of Ex equipment

If you acquired a significant quantity of units, then it is recommended that spares are also made available. (Please discuss your requirements with our Technical Sales Engineers).

### **3.1 Removing/Replacing Filament Bulb**

CAUTION : Before removing the cover assembly, ensure that the power to the unit is isolated.

nationale en vigueur (par exemple EN60079-14 et Règlements IEE) doit être respectée. Vérifier que les écrous, boulons et fixations sont correctement serrés. Vérifier que les points d'entrée non utilisés sont obturés par des bouchons certifiés du type correct. Afin de garantir le maintien du niveau de classification IP, nous recommandons d'enduire le filetage des bouchons de HYLOMAR PL32.

## **2.0 FONCTIONNEMENT**

L'unité est alimentée directement.

## **3.0 MAINTENANCE**

Durant toute sa durée de vie, l'équipement ne nécessite aucune ou peu de maintenance. Le plastique renforcé à la fibre de verre résiste à l'attaque de la plupart des acides, bases et produits chimiques. Toutefois, lorsque les conditions environnementales peuvent avoir un effet sur l'équipement (machine endommagée, accident, etc.), il est recommandé de procéder à une inspection visuelle. Si un nettoyage s'avère nécessaire, nettoyer uniquement l'extérieur avec un chiffon légèrement humide afin d'éviter l'accumulation de l'électricité statique.

Le remplacement de lampe à incandescence (voir Section 3.1 ci-dessous) peut être effectué par un technicien compétent local. Pour les autres réparations, l'unité doit être renvoyée à MEDC ou confiée à un réparateur agréé pour les équipements Ex.

Lorsqu'un certain nombre d'unités ont été acquises, il est recommandé de disposer d'unités de rechange. Les techniciens commerciaux de MEDC sont à la disposition de la clientèle pour toute étude des besoins.

### **3.1 Remplacement de Lampe à Incandescence**

ATTENTION : Avant de déposer le couvercle, vérifier que l'unité est hors circuit.

Spezifikationen durchzuführen. MEDC empfiehlt, alle Kabel und Adern vollständig zu kennzeichnen.

Stellen Sie sicher, dass nur Anschlussstutzen mit der richtigen Zertifizierung benutzt werden und die Baugruppe ummantelt und richtig geerdet ist.

Zur Wiederanbringung des Deckels verwenden Sie dasselbe Verfahren in umgekehrter Reihenfolge.

## **1.2 Allgemeine Endverschluss-Angaben**

Bei Installation und Betrieb explosions-geschützter elektrischer Einrichtungen sind die entsprechenden landesspezifischen Regelungen betreffs Installation und Betrieb (z.B. EN60079-14 und Installationsvorschriften der Vereinigung der Elektroingenieure in Großbritannien) zu beachten. Stellen Sie sicher, dass alle Muttern, Schrauben und Befestigungselemente fest sitzen. Stellen Sie sicher, dass zum Verschließen unbenutzter Anschlussstutzen-Öffnungen nur Verschlussstopfen mit der richtigen Zertifizierung verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von „HYLOMAR PL32 COMPOUND“ an den Gewinden der Verschlussstopfen, um die IP-Klasse des Aggregats aufrechtzuerhalten.

## **2.0 BETRIEB**

Die Leuchte wird direkt mit Spannung versorgt.

## **3.0 INSTANDHALTUNG**

Während des Arbeitslebens des Geräts sind wenig oder keine Instandhaltungsarbeiten erforderlich. Glasfaserverstärkter Kunststoff hält den Angriffen der meisten Säuren, Alkalien und Chemikalien stand. Vor solchen Anwendungen der Blitzleuchte unter erschwerten Bedingungen ist allerdings MEDC um Rat zu fragen.

Remove the 6 x M8 screws holding the cover to the base.(see Note 1)

Twist the cover gently clockwise and anticlockwise, while pulling away from the base until the cover is removed.

Undo the three screws holding the bulb mount plates to the underside of the unit cover, then remove the bulb from its holder. Care must be used as the bulb may still be hot.

The bulb can now be replaced and the unit can be re-assembled in the reverse order to the above.

#### 4.0 CERTIFICATION


Certified to EN50014:1997 & EN50018:1994, EExd IIB

For a 60W filament bulb:-  
T4 (Tamb. -55°C to +55°C)  
T5 (Tamb. -55°C to +40°C)


For a 100W filament bulb:-  
T3 (Tamb. -55°C to +30°C)

ATEX Certificate No.  
BAS 99ATEX2196

The ATEX certificate and the product label carry the ATEX group and category marking:

 II 2 G

Where:

 signifies compliance with ATEX

II signifies suitability for use in surface industries

2 signifies suitability for use in a zone 1 area

G signifies suitability for use in the presence of gases

#### 5.0 APPROVALS

Ingress Protection (IP66 + 67) to BS EN 60598-1 : 1997

**NOTE 1** The cover fixing screws for the unit must be of grade A2-70 minimum, M5 x 25mm stainless steel socket head cap.

Démonter les 6 vis M8 de fixation du couvercle (voir Note 1).

Tourner doucement le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse tout en tirant dessus jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier.

Démonter les trois vis maintenant les fixations de la lampe sur le couvercle puis retirer la lampe de son support. Toutes les précautions doivent être prises car la lampe risque d'être chaude.

La lampe peut être remplacée et le couvercle remis en place en suivant la procédure inverse.1


#### 4.0 CERTIFICATION

Certifications EN50014 : 1997 & EN50018 : 1994, EExd IIB


Lampe à incandescence 60 W :  
T4 (temp. ambiante -55°C à +55°C)  
T5 (temp. ambiante -55°C à +40°C)  
Lampe à incandescence 100 W :  
T3 (temp. ambiante -55°C à +30°C)

Certificat ATEX n°  
BAS99ATEX2196

Le certificat ATEX et l'étiquette du produit portent le label ATEX :

 II2G

dans lequel :

 = conformité avec la norme ATEX

II = équipement adapté à une utilisation dans les industries de surface

2 = équipement adapté à une utilisation en zone 1

G = équipement adapté à une utilisation en présence de gaz.

#### 5.0 HOMOLOGATION

Protection IP66 + 67 : BS EN 60598-1 : 1997

**NOTE 1:** Les vis de fixation du couvercle sont des vis en acier inoxydable à tête à 6 pans creux M5 x 25 mm de qualité A2-70 au minimum.

Wenn aufgrund eines Anlagenschadens oder Unfalls etc. unnormale oder ungewöhnliche Umgebungsbedingungen auftreten, wird eine Sichtprüfung empfohlen. Wenn das Gerät gereinigt werden muss, reinigen Sie es nur von außen und mit einem feuchten Tuch, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

Die Erneuerung der Glühbirne (siehe Abschnitt 3.1 unten) kann von qualifiziertem Personal vor Ort vorgenommen werden. Andere Reparaturen sind zu veranlassen, indem das Gerät an MEDC zurückgesandt wird, oder von einem autorisierten Reparateur von Ex-Ausrüstungsgegenständen vornehmen zu lassen. Wenn Sie größere Stückzahlen dieser Aggregate erworben haben, wird die Lagerhaltung von Ersatzaggregaten empfohlen. Bitte besprechen Sie Ihren Ersatzteilbedarf mit den technischen Verkaufingenieuren bei MEDC.

#### 3.1 Entfernung/erneuerung der Glühbirne

**VORSICHT:** Vor der Entfernung des Deckels sicherstellen, dass das Gerät von der Spannungsversorgung isoliert ist.

Entfernen Sie die sechs M8 Schrauben, mit denen der Deckel am Unterteil befestigt ist (siehe Hinweis 1).

Drehen Sie den Deckel vorsichtig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn gleichzeitig vom Unterteil weg, bis er sich gelöst hat.

Lösen Sie die drei Schrauben, mit denen die Birnen-Halteplatte an der Unterseite des Leuchtendeckels befestigt ist und entfernen Sie dann die Birne aus ihrer Fassung. Vorsicht! Die Birne kann noch heiß sein.

Die Birne kann jetzt erneuert und die Leuchte in der umgekehrten

Reihenfolge wie oben wieder zusammengebaut werden.

#### **4.0 ZERTIFIZIERUNG**

Zertifiziert gemäß EN50014:1997 und EN50018:1994 EExd IIB

- für 60W-Glühlampen:

T4 (Umgebungstemp. -55°C bis +55°C)

T5 (Umgebungstemp. -55°C bis +40°C)<sup>1</sup>


- für 100W-Glühlampen:

T3 (Umgebungstemp. -55°C bis +30°C)


ATEX-Zertifikat Nr.

BAS 99ATEX2196.

Das ATEX-Zertifikat und das Produktetikett tragen die ATEX-Gruppen und -Kategoriekennzeichnung:

 II 2 G

Dabei steht :

 für die Einhaltung der ATEX-Vorschriften,

II für die Eignung zur Verwendung in Übertageindustrien,

2 für die Eignung zur Verwendung in einem Bereich der „Zone 1“,

G für die Eignung zur Verwendung in gashaltigen Bereichen.

#### **5.0 GENEHMIGUNGEN**

Schutzklasse IP66 + 67 gemäß BS EN 60598-1: 1997

**HINWEIS 1** Die Deckelbefestigungsschrauben des Geräts müssen 25mm lange M5 Edelstahl-schrauben mit Innensechskant und mindestens Klasse A2-70 sein.





MEDC Ltd, Colliery Road, Pinxton, Nottingham NG16 6JF, UK.

Tel: +44 (0)1773 864100 Fax: +44 (0)1773 582800

Sales Enq. Fax: +44 (0)1773 582830 Sales Orders Fax: +44 (0)1773 582832

E-mail: [sales@medc.com](mailto:sales@medc.com) Web: [www.medc.com](http://www.medc.com)

MEDC Stock No.  
TM140-ISSA